


快速使用指南

(型号: T1060系列、T640系列、T430系列)

1 产品概述




1. USB-C接口
2. 指示灯
3. 绘画区域
4. 快捷键
5. 旋钮(仅适用于430KD/640KD/1060KD)
6. 快捷键(仅适用于430KD/640KD/1060KD/430K/640K/1060K)

2 使用步骤

1. 连接电脑

用USB线把数位板与电脑连接起来



2. 下载驱动

访问官方网站 (<http://www.bostotablet.com/>) 下载适用于本产品的驱动。

3. 安装驱动

打开驱动程序，按照指示步骤安装驱动。

3

兼容性

Windows7(或更高版本)

MacOS 10.12(或更高版本)

安卓 10.0(或更高版本)

Chrome OS 88 (或更高版本)

鸿蒙系统

Linux

4

常见问题解答

1. 电脑无法识别数位板。


请检查你电脑的USB端口是否正常工作。如果不正常，请尝试其他USB端口

2. 数位板无法感知笔的压力，但光标可以移动。

您可能在安装驱动程序时安装了其他驱动程序或运行了绘图软件。请卸载所有驱动程序，关闭绘图软件，然后重新安装Bosto驱动程序。建议您在安装完成后重启电脑
此外，如果某个应用程序与驱动程序不兼容或不支持压力感应，则该应用程序也无法显示压力感应。

3. 在苹果电脑下手写笔权限：

请按照以下顺序点击，在系统中添加手写笔权限：“设置 --- 隐私与安全性 --- 辅助使用 ---- 新增权限 ”



注：更多问题请下载完整版电子说明书 (<http://www.bostotablet.com/>)，或联系客服帮助。