

快捷键 (SK-01) 快速指南


Smartkey (SK-01) Quick Guide

Raccourci (SK-01) Guide Rapide


1 产品及配件



1 Products and Accessories



1 Produit et accessoires



2 连接

- 1、有线模式: 用数据线把产品与电脑连接使用。
- 2、无线模式: 将接收器插入电脑, 按切换键到 灯亮, 即可使用。

2 Connection

- 1、Wired Mode: Connect the product to the computer with the data cable for use.
- 2、Wireless Mode: Insert the receiver into the computer, press the switch until the corresponding light is on, then it can be used.


2 Connexion

- 1、Mode filaire : Connectez le produit à l'ordinateur avec le câble de données pour l'utiliser.
- 2、Mode sans fil : Insérez le récepteur dans l'ordinateur, appuyez sur la touche de commutation jusqu'à ce que la lampe s'allume, puis vous pouvez l'utiliser.


3 设置



3 Configuration



3 Paramètres




- 1、只有在有线模式下, 并且是在Windows系统中, 才可以对产品进行设置。
- 2、在区域 ① 中可设置组合键。
- 3、在区域 ② 中可设置鼠标功能。
- 4、在区域 ③ 中可导出、导入配置。
- 5、驱动下载地址: www.bostotablet.com/down.aspx

- 1、The product can only be configured when it is in the wired mode and the system is Windows.
- 2、The combination keys can be set in area ①.
- 3、The mouse functions can be set in area ②.
- 4、The configuration can be exported and imported in area ③.
- 5、Driver Download: www.bostotablet.com/down.aspx

- 1、Vous ne pouvez configurer le produit que dans le mode filaire et sur un système Windows.
- 2、Configurez les combinaisons de touches dans la zone ①.
- 3、Configurez les fonctionnalités de la souris dans la zone ②.
- 4、Exporter et importer la configuration dans la zone ③.
- 5、Téléchargement du pilote: www.bostotablet.com/down.aspx

Kurzcut (SK-01)Handreichung

1 Produkt und Zubehör



2 Anschluss

1. Kabelgebundener Modus: Verbinden Sie das Produkt mit dem Computer über das Datenkabel.
2. Drahtloser Modus: Stecken Sie den Empfänger in den Computer und drücken Sie den Umschalter, bis die Lampe leuchtet.


3 Einstellungen



1. Die Produktkonfiguration ist nur im kabelgebundenen Modus unter Windows möglich.
2. In Bereich ① können Kombinationstasten festgelegt werden.
3. In Bereich ② können Mausfunktionen angepasst werden.
4. In Bereich ③ können Konfigurationen exportiert und importiert werden.
5. Treiberdownload: www.bostotablet.com/down.aspx

Scorciatoia (SK-01)Guida Rapida

1 Prodotto e Accessori



2 Connessione

1. Modalità Cablata: Connetti il prodotto al computer utilizzando il cavo dati.
2. Modalità Senza Fili: Inserisci il ricevitore nel computer, premi il pulsante di passaggio finché la lampada si accende, poi puoi utilizzarlo.


3 Impostazioni



1. È possibile configurare il prodotto solo in modalità cablata e con il sistema Windows.
2. Puoi impostare le combinazioni di tasti nella zona ①.
3. Puoi configurare le funzioni del mouse nella zona ②.
4. Puoi esportare e importare la configurazione nella zona ③.
5. Scarica il driver: www.bostotablet.com/down.aspx

Atajo (SK-01)Guía Rápida

1 Producto y Accesorios



2 Conexión

1. Modo Cableado: Conecta el producto al ordenador utilizando el cable de datos.
2. Modo Inalámbrico: Inserta el receptor en el ordenador, presiona el botón de cambio hasta que se encienda la luz y podrás usarlo.

3 Configuración



1. Sólo en modo cableado y en un sistema Windows, se puede configurar el producto.
2. En la zona ①, configurar combinaciones de teclas.
3. En la zona ②, configurar funciones del ratón.
4. En la zona ③, se pueden exportar e importar la configuración.
5. Descargar controlador: www.bostotablet.com/down.aspx